

レスキューマスター取り扱い説明書 V.1.0

レスキューマスターで出来ること

1. タイヤエア充填(空気圧簡易計測)
2. バッテリー上がり時のジャンプスタート
3. モバイル機器の充電
4. 照明



【本体電源オン/オフ】

中央の●ボタンを長押しします。長時間操作しないと自動的にオフになります。

【エア充填方法】

電源をオンにして中央ボタンを押すとポンプが起動します。再度押すとポンプは停止します。

圧力単位変更方法:右ボタンを長押しすると PSI→BAR→KPA と変更できます。

プリセット機能:電源オン状態で右ボタンを押すと自動車・バイク・自転車・ボールの標準的なエア圧のプリセットが表示されます。表示中に上下ボタンでお好みのエア圧に設定して中央ボタンを押すとエア充填が開始され設定した空気圧でポンプは停止します。

【ジャンプスタート方法】

専用クランプユニットを接続します。接続するとボックスの緑ランプと赤ランプが交互に点滅します。赤クランプをバッテリーターミナル(+)、黒クランプをバッテリーターミナル(-)に接続します。

正しく接続されると緑ランプが点灯します。緑ランプ点灯を確認後に車両の始動操作を行ってください。逆接続やショートなどを検出するとアラームブザーが鳴動します。この場合は最初から操作をやり直してください。

本製品は最大200A~500A(満充電時)の電気を放電できますが再始動を保証するものではありません。気温や車両各部の状態、バッテリー状態(内部短絡など)によっては始動しない場合もあります。

【モバイル機器充電】

電源オンで本体下部の USB タイプ A コネクタより5V2A で充電できます

【フラッシュライト】

電源オンで左ボタンを押します。点灯→SOS 点滅→フラッシング→消灯と変わります

【本体充電】

付属のケーブルで本体下部の USB-C コネクタから充電します。充電時間は4時間です。

仕様 バッテリー容量6800mAh 吐出空気量15L/min LED ライト1W 動作環境-10℃~60℃ 圧力範囲 3~150psi

保証期間:購入日より6ヶ月

販売元 ツアラテックジャパン株式会社 Email: info@touratechjapan.com